


CZ Záruční list a návod k použití termostatické baterie
SK Záručný list a návod na použitie termostatické batérie
EN Warranty list and instructions for use of thermostatic faucets
DE Garantieschein und gebrauchsanleitung für thermostatbatterien
FR Bon de garantie et notice d'instructions robinets thermostatiques
ES Certificado de garantía e instrucciones de uso del grifo termostático
NL Garantiebewijs en gebruiksaanwijzing thermostaatkraan
IT Scheda di garanzia e istruzioni per l'uso del miscelatore termostatico
RO Fișă de garanție și instrucțiuni de utilizare a bateriei cu termostat
HU Jótállási jegy és a termosztátos csaptelep használati utasítása



Servis baterií v rámci ČR a SR

www.msotrade.cz/servis
servis@msotrade.cz
tel.: +420 608 729 617

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ TERMOSTATICKÝCH VODOVODNÍCH BATERIÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

K zajištění bezchybného chodu vodovodních baterií je nutno dodržet následující podmínky pro instalaci:

- 1) Před montáží baterie do vodovodního řádu je nutno propláchnout přívod k baterii z důvodu odstranění nečistot u nově budovaných rozvodů).
 - Baterie pro montáž do zdi má rozteč 150 mm a přívod teplé vody je na levé straně baterie.
 - U stojánkových baterií se připojení na vodovodní řád provádí kovovými hadičkami, které jsou součástí baterie.
- 2) Po namontování baterie odmontujte výtokový perlátor a otevřete ovládání nebo ovládací ručky teplé i studené vody do maximálního průtoku vody. U pákových baterií otevřete ovládací páku ve střední poloze do maximálního průtoku vody. Potom otevřete naplno hlavní uzávěr vody. Případné nečistoty, které mohou vniknout do baterie tak nemohou zanést ovládací mechanismus a poškodit tak keramické destičky.
- 3) Překontrolujte také těsnost všech připojovacích spojů. Po kontrole těsnosti nainstalujte a dotáhněte kryty a krycí části.
- 4) K čištění povrchu vodovodních baterií doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé látky nebo brusné látky, které by mohly poškodit kvalitu povrchové úpravy. Usazený vodní kámen odstraňte zředěným roztokem octu. Po očištění důkladně opláchněte vodou a utřete do sucha.
- 5) Během doby používání je třeba zajistit pravidelné čištění otvorů sprchové růžice a sítka na výtokovém perlátoru, aby se zabránilo jejich poškození.
- 6) Při montáži výpusti u stojánkové baterie je třeba dbát na pečlivé utěsnění silikonovým tmelem styčných ploch mezi výpustí a umyvadlem nebo bidetem.
- 7) Nástěnné baterie jsou na vstupu vybaveny sítky, stojánkové baterie je nutné připojit pomocí hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě odstranění sítěk pozbývá baterie záruku.
- 8) Na záruční opravu bude baterie přijata pouze se vstupními ochrannými sítky.
- 9) Záruka na termostatické kartuše a tělo baterie je 60 měsíců. Na chromový povrch baterie a ostatní součásti baterie se vztahuje záruka 24 měsíců.
- 10) Jestliže hrozí nebezpečí zamrznutí vody v baterii, je nutné baterii z prostoru demontovat.
- 11) K reklamaci je nutné dodat baterii kompletní a řádně očištěnou.
- 12) Instalaci termostatických baterií doporučujeme provádět pouze odbornou instalátorskou firmou.
- 13) Před instalací baterie je potřeba propláchnout všechny nečistoty z rozvodu vody.
- 14) Nástěnné baterie se instalují na G 1/2 přípoje rozvodů vody, slouží k tomu přiložené etážky, důležité je, aby přívod teplé vody byl na levé straně a přívod studené vody byl na pravé straně, v opačném případě nebude umožněna regulace teploty vody termostatickou kartuší.
- 15) Zkompletujte teleskopické tyče s komponenty, spojení s bateriemi je zajištěno prostřednictvím konektorů, zajistěte tyče přiloženými stěnovými příchytkami.
- 16) Termostatické baterie mají nastavenou základní teplotu, nižších a vyšších teplot je možné dosáhnout po odjištění pojistného tlačítka na pravé straně baterií, teplotu vody lze regulovat pootočením ovládacích ruček na pravé straně.
 - Ovládací ručky na levé straně baterií regulují průtok. Otočením levé ručky přepínáme tok vody do hlavové sprchy anebo do spodního G 1/2 závitu v případě CB60104TS1 setu anebo do výtokového ramínka s G 1/2 závitem v případě CB60101TS1 setu.
 - Otočením výtokového ramínka doprava ze základní polohy u baterie CB60101TS1, CB90103TER přepínáme tok vody mezi ramínkem a G 1/2 závitem.
- 17) Upozorňujeme, že vzdálenost od zdroje teplé vody ovlivňuje, jak rychle je dosaženo základní teploty nastavené v termostatické kartuši, voda může být při zahájení hygieny studenější. Při nefunkčnosti regulace teploty termostatickou baterií lze termostatickou funkci obnovit puštěním studené a poté teplé vody na maximální průtok, čímž se vyplaví nečistoty nebo vodní kámen z vodního řádu.

Nedodržení těchto podmínek má za následek ztrátu záruky.

Výtokové otvory ve sprchové růžici je nutné pravidelně mechanicky čistit, aby nedošlo k jejich ucpání.

V opačném případě dojde k nadměrnému namáhání, případně i poškození těsnění sprchové růžice.

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

- maximální pracovní teplota teplé vody do 70 °C
- provozní teplota teplé vody 60°C
- tlak vody max. 0,6 Mpa
- doporučený provozní tlak 0,1 - 0,5 MPa
- baterie se sprchou jsou opatřeny ochranou proti znečištění pitné vody zpětným průtokem (nasátím) při poklesu tlaku ve vodovodním řádu dle ČSN EN 1717/2002
- baterie splňují normu EN 1111

.....
Typ baterie

.....
Razítko, datum a podpis prodejce

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TERMOSTATICKÝCH VODOVODNÝCH BATÉRIÍ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zabezpečenie bezchybného chodu vodovodných batérií je nutné dodržať nasledovné podmienky pre inštaláciu:

- 1) Pred montážou batérie do vodovodného rádu je nutné prepláchnuť prívod k batérii z dôvodu odstránenia nečistôt (obzvlášť u novo budovaných rozvodov).
 - Batérie pre montáž do steny má rozteč 150 mm a prívod teplej vody je na ľavej strane batérie.
 - U stojankových batérií sa pripojenie na vodovod vykonáva kovovými hadičkami, ktoré sú súčasťou batérie.
- 2) Po namontovaní batérie odmontujte výtokový perlátor a otvorte ovládanie alebo ovládacie ruky teplej i studenej vody do maximálneho prietoku vody. U pákových batérií otvorte ovládaciu páku v strednej polohe do maximálneho prietoku vody. Potom otvorte naplno hlavný uzáver vody. Prípadné nečistoty, ktoré môžu vniknúť do batérie tak nemôžu zaniest' ovládaci mechanizmus a poškodiť tak keramické doštičky.
- 3) Skontrolujte tiež tesnosť všetkých pripojovacích spojov. Po kontrole tesnosti nainštalujte a dotiahnite kryty a krycie časti.
- 4) Na čistenie povrchu vodovodných batérií odporúčame používať iba mydlovú vodu, k usušeniu potom mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmú používať čistiace prípravky obsahujúce žieravé látky alebo brúsne látky, ktoré by mohli poškodiť kvalitu povrchovej úpravy. Usadený vodný kameň odstráňte zriedeným roztokom octu. Po očistení dôkladne opláchnite vodou a utrite do sucha.
- 5) Počas doby používania je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie otvorov sprchovej ružice a sitka na výtokovom perlátora, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
- 6) Pri montáži výpuste u stojankových batérií je treba dbať na starostlivé utesnenie silikónovým tmelom styčných plôch medzi výpusťou a umývadlom alebo bidetom.
- 7) Nástenné batérie sú na vstupe vybavené sitkami, stojankové batérie je nutné pripojiť pomocou hadičiek na rohové ventily s ochrannými sitkami pre zachytenie nečistôt z potrubia pred vstupom do batérie. V prípade odstránenia sitiek stráca batérie záruku.
- 8) Na záručnú opravu bude batéria prijatá iba so vstupnými ochrannými sitkami.
- 9) Záruka na termostatické kartuše a telo batérie je 60 mesiacov. Na chrómový povrch batérie a ostatné súčasti batérie sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
- 10) Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vody v batérii, je nutné batériu z priestorov demontovať.
- 11) K reklamácii je nutné dodať batériu kompletnú a riadne očistenú.
- 12) Inštaláciu termostatických batérií odporúčame vykonávať iba odbornou inštalátorskou firmou.
- 13) Pred inštaláciou batérie je potrebné prepláchnuť všetky nečistoty z rozvodu vody.
- 14) Nástenné batérie sa inštalujú na G 1/2 prípoje rozvodu vody, slúžia k tomu priložené etážky, dôležité je, aby prívod teplej vody bol na ľavej strane a prívod studenej vody bol na pravej strane, v opačnom prípade nebude umožnená regulácia teploty vody termostatickou kartušou.
- 15) Skompletujte teleskopické tyče s komponentmi, spojenie s batériami je zaistené prostredníctvom konektorov, zaistíte tyče priloženými stenovými príchytkami.
- 16) Termostatické batérie majú nastavenú základnú teplotu, nižšie a vyššie teploty je možné dosiahnuť po odistení poistného tlačidla na pravej strane batérií, teplotu vody je možné regulovať pootočením ovládacích rúčok na pravej strane. Ovládacie ruky na ľavej strane batérií regulujú prietok.
 - Otočením ľavej ruky prepíname tok vody do hlavovej sprchy alebo do spodného G 1/2 závit v prípade CB60104TS1 setu alebo do výtokového ramienka s G 1/2 závitom v prípade CB60101TS1 setu.
 - Otočením výtokového ramienka doprava zo základnej polohy pri batérii CB60101TS1, CB90103TER prepíname tok vody medzi ramienkom a G 1/2 závitom.
- 17) Upozorňujeme, že vzdialenosť od zdroja teplej vody ovplyvňuje, ako rýchlo je dosiahnutá základná teplota nastavená v termostatickej kartuši, voda môže byť pri začatí hygieny studenia. Pri nefunkčnosti regulácie teploty termostatickou batériou je možné termostatickú funkciu obnoviť pustením studenej a potom teplej vody na maximálny prietok, čím sa vyplavia nečistoty alebo vodný kameň z vodného systému.

Nedodržanie týchto podmienok má za následok stratu záruky.

Výtokové otvory vo sprchovej ružici je nutné pravidelne mechanicky čistiť, aby nedošlo k ich upchatiu. V opačnom prípade dôjde k nadmernému namáhaniu, prípadne i poškodenie tesnenia sprchovej ružice.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Maximálna pracovná teplota teplej vody do 70 ° C
- Prevádzková teplota teplej vody 60 ° C
- Tlak vody max 0,6 Mpa
- Odporúčany prevádzkový tlak 0,1 - 0,5 MPa
- Batéria so sprchou sú vybavené ochranou proti znečisteniu pitnej vody spätným prietokom (nasatím) pri poklese tlaku vo vodovodnom poriadku podľa STN EN 1717/2002
- batérie spĺňajú normu EN 1111

.....
Typ batérie

.....
Pečiatka, dátum a podpis predajcu

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE OF FAUCETS AND WARRANTY CONDITIONS

To ensure the flawless operation of water faucets, the following conditions for installation must be adhered to:

- 1) Before installing the faucet into the water supply system, it is necessary to flush the supply to the faucet to remove impurities (especially in newly constructed pipelines)
 - The wall-mounted faucet has a distance of 150 or 100 mm and the hot water supply is on the left side of the faucet.
 - For pedestal faucets - the connection to the water supply is made using metal hoses, which are part of the faucet.
- 2) After installing the faucet, remove the outlet aerator, open the control lever in the middle position to the maximum water flow. Then open the main water valve fully. Any dirt that may enter the faucet cannot clog the control mechanism and thus damage the ceramic plates.
- 3) Also check the tightness of all connection joints.
- 4) We recommend using only soapy water to clean the surface of faucets, and a soft cloth to dry them. Under no circumstances should cleaners containing caustic substances or abrasive substances be used, they could damage the quality of the surface. Remove limescale with a diluted vinegar solution. After cleaning, rinse thoroughly with water and wipe dry.
- 5) During the period of use, it is necessary to ensure regular cleaning of the openings of the shower head and the strainer on the outlet aerator, in order to prevent their damage.
- 6) When installing the outlet for a pedestal faucet, care must be taken to carefully seal the contact surfaces between the outlet and the sink or bidet with silicone sealant.
- 7) Wall-mounted faucets are equipped with strainers at their input, pedestal faucets must be connected using hoses to angel valves with protective strainers to catch dirt from the pipes before entering the faucet. If the strainers are removed, the faucet voids the warranty.
- 8) The faucet will only be accepted with the inlet protective strainers for warranty repair.
- 9) The warranty for thermostatic cartridges and faucet body is 60 months. The chrome surface of the faucet and other parts of the faucets are covered by 24 months.
- 10) If there is a risk of water freezing in the faucet, it is necessary to dismantle the faucet from the premises.
- 11) In order to make a claim, the faucet must be delivered complete and properly cleaned.
- 12) Thermostatic taps should only be installed by a professional plumbing company.
- 13) Before installing the tap, flush out any dirt from the water supply system.
- 14) Install the wall-mounted taps on G 1/2 water supply connections using the spacers provided. Important – the hot water supply is connected to the left side and the cold water supply to the right side, otherwise water temperature control via the thermostatic cartridge will not be enabled.
- 15) Assemble the telescopic rods with the components, ensuring that the connection with the taps is secured with connectors. Secure the rods using the wall brackets provided.
- 16) Thermostatic taps are preset to a default temperature. The temperature can be lowered or increased by releasing the safety button on the right side of the taps. The water temperature can be adjusted by turning the control knobs on the right side. The control knobs on the left side of the taps regulate the flow rate.
 - Turning the left knob switches the water flow between the overhead shower and the lower G 1/2 thread (CB60104TS1 set), or the spout with the G 1/2 thread (CB60101TS1 set).
 - Turning the spout to the right from the default position on the CB60101TS1 and CB90103TER taps switches the water flow between the spout and the G 1/2 thread.
- 17) Please note that the distance from the hot water source affects how quickly the default temperature set in the thermostatic cartridge is reached. The water may be colder at the start of use. If the thermostatic tap's temperature control does not function properly, the thermostatic function can be restored by running first cold water, then hot water at maximum flow. This will flush out any dirt or limescale from the water system.

Failure to comply with these conditions results in the loss of warranty.

The outlet holes in the shower head must be regularly mechanically cleaned to prevent them from clogging. Otherwise there will be excessive stress and possibly damage to the seal of the shower head.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- maximum working temperature of hot water up to 70°C
- operating temperature of hot water 60°C
- water pressure max. 0,6 Mpa
- recommended operating pressure 0.1 - 0.5 MPa
- faucets with shower are equipped with protection against pollution of drinking water by reverse flow (suction) in the event of a drop in pressure in the water supply system according to ČSN EN 1717/2002
- faucets comply with EN 1111 standard

.....
Faucet type

.....
Stamp, date and signature of the seller

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION UND ZUM GEBRAUCH VON THERMOSTATBATTERIEN UND GARANTIEBEDINGUNGEN

Um einen einwandfreien Betrieb von Mischbatterien zu gewährleisten, müssen folgende Installationsbedingungen eingehalten werden

- 1) Vor dem Anschluss der Batterie an das Wassersystem ist es notwendig, den Zulauf zur Batterie zu spülen, um Schmutz zu entfernen (insbesondere bei neu gebauten Verteilungssystemen).
 - Die Batterie zur Wandmontage hat den Abstand der Anschlüsse 150 und die Warmwasserleitung befindet sich auf der linken Seite der Batterie.
 - Bei Standbatterien erfolgt der Anschluss an das Wassersystem über Flexschläuche, die ein Teil der Batterie sind.
- 2) Nach der Installation der Batterie entfernen Sie den Strahlregler und öffnen Sie den Steuerhebel oder die Griffe sowohl für Warmwasser als auch für Kaltwasser auf maximalen Wasserdurchfluss. Bei Hebelbatterien den Steuerhebel in der Mittelstellung öffnen, bis der maximale Wasserdurchfluss erreicht ist. Öffnen Sie dann den Hauptwasserhahn vollständig.
So kann eventueller Schmutz, der in die Batterie eindringen kann, den Steuermechanismus nicht verstopfen und somit die Keramikplatten nicht beschädigen.
- 3) Überprüfen Sie auch die Dichtheit aller Verbindungsstellen. Nach der Prüfung auf Undichtigkeiten Abdeckungen anbringen und festziehen.
- 4) Wir empfehlen, zum Reinigen der Oberfläche von Batterien nur Seifenwasser und zum Trocknen ein weiches Tuch zu verwenden. Auf keinen Fall sollten Reinigungsmittel verwendet werden, die ätzende oder scheuernde Substanzen enthalten, da diese die Qualität der Oberflächenbehandlung beeinträchtigen könnten. Kalkablagerungen mit einer verdünnten Essiglösung entfernen. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser abspülen und trockenwischen.
- 5) Während der Nutzungsdauer ist auf eine regelmäßige Reinigung der Öffnungen des Duschkopfes und des Siebes am Strahlregler zu achten, um deren Beschädigung vorzubeugen.
- 6) Bei der Montage des Ablaufs bei Standbatterien ist darauf zu achten, dass die Kontaktflächen zwischen Ablauf und Waschbecken bzw. Bidet sorgfältig mit Silikondichtmasse abgedichtet werden.
- 7) Wandmontierte Batterien sind am Eingang mit Sieben ausgestattet, Standbatterien müssen über Schläuche an Eckventile mit Schutzsieben angeschlossen werden, um Schmutz aus den Rohren vor der Batterie aufzufangen. Wenn die Filter entfernt werden, erlischt die Garantie für die Batterie.
- 8) Für Garantiereparaturen werden Batterien nur mit Eingangsschutzscheiben angenommen.
- 9) Die Garantie für Keramikkartuschen beträgt 60 Monate. Für die Chromoberfläche der Batterie und andere Teile der Batterie gilt eine Garantie von 24 Monaten.
- 10) Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser in der Batterie gefriert, muss die Batterie aus dem Bereich entfernt werden.
- 11) Bei einer Reklamation muss die Batterie vollständig und ordnungsgemäß gereinigt geliefert werden.
- 12) Wir empfehlen, die Installation von Thermostatbatterien ausschließlich durch einen professionellen Sanitärbetrieb durchführen zu lassen.
- 13) Vor der Installation der Batterie müssen alle Verunreinigungen aus den Wasserleitungen gespült werden.
- 14) Die Montage von Wandarmaturen erfolgt am Wasseranschluss G 1/2, unter Verwendung der mitgelieferten Reduktionen. Wichtig ist, dass sich der Warmwasserzulauf auf der linken Seite und der Kaltwasserzulauf auf der rechten Seite befindet, da sonst die Wassertemperatur nicht durch die Thermostatkartusche geregelt wird.
- 15) Bestücken Sie die Teleskopstangen mit Komponenten, die Verbindung mit den Batterien wird über Verbinder gewährleistet, befestigen Sie die Stangen mit den beiliegenden Wandbefestigungen.
- 16) Thermostatbatterien haben eine eingestellte Grundtemperatur, niedrigere und höhere Temperaturen lassen sich durch Entriegeln des Sicherheitsknopfes auf der rechten Seite der Batterien erreichen, die Wassertemperatur lässt sich durch Drehen der Bediengriffe auf der rechten Seite regulieren. Die Bediengriffe auf der linken Seite der Batterien regulieren den Durchfluss.
 - Durch Drehen des linken Griffs schaltet man den Wasserfluss auf die Kopfbrause bzw. auf das untere G 1/2 Gewinde beim Set CB60104TS1 oder auf den Auslaufarm mit G 1/2 Gewinde beim Set CB60101TS1 um.
 - Durch Drehen des Auslaufarms aus der Grundposition nach rechts bei der Batterie CB60101TS1, CB90103TER schaltet man den Wasserfluss zwischen dem Arm und dem G 1/2-Gewinde um.
- 17) Veuillez noter que la distance qui sépare le robinet de la source d'eau chaude a une incidence sur le temps nécessaire pour atteindre la température de base réglée via la cartouche thermostatique ; l'eau peut être plus froide au début de l'utilisation. Si la régulation de la température du robinet thermostatique ne fonctionne pas, celle-ci peut être rétablie en faisant couler l'eau froide puis l'eau chaude à un débit maximal. Cette procédure permet d'éliminer les impuretés ou le calcaire du système de plomberie.

Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Austrittsöffnungen im Duschkopf müssen regelmäßig mechanisch gereinigt werden, um ein Verstopfen zu verhindern. Andernfalls kommt es zu übermäßiger Beanspruchung oder sogar zu Schäden an der Dichtung des Duschkopfes.

TECHNISCHE BEDINGUNGEN:

- maximale Warmwasser-Arbeitstemperatur bis zu 70 °C
- Warmwasser-Betriebstemperatur 60°C
- Wasserdruck max. 0,6 Mpa
- empfohlener Betriebsdruck 0,1 - 0,5 MPa
- Batterien mit Dusche sind gemäß DIN EN 1717/2002 mit einem Schutz vor Verunreinigungen des Trinkwassers durch Rückfluss (Saugen) bei Druckabfall im Wasserversorgungssystem ausgestattet
- Batterien entsprechen der Norm EN 1111

.....
Batterieart

.....
Stempel, Datum und Unterschrift des Verkäufers

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DES ROBINETS THERMOSTATIQUES ET CONDITIONS DE GARANTIE

Pour que les robinets fonctionnent correctement, les conditions d'installation suivantes doivent être respectées :

- 1) Avant d'installer un robinet dans le système de plomberie, il est nécessaire de rincer l'alimentation en eau du robinet afin de retirer les impuretés (notamment en cas de conduites nouvellement installées).
 - Les robinets muraux présentent un entraxe de 150 mm et l'alimentation en eau chaude se trouve du côté gauche du robinet.
 - Le branchement des robinets à poser au système de plomberie se fait à l'aide de flexibles métalliques fournis avec le robinet.
- 2) Après l'installation du robinet, retirez le mousser, ouvrez la commande ou les poignées de commande d'eau chaude et froide pour obtenir un débit d'eau maximal. Pour les robinets à levier, placez le levier en position médiane pour obtenir un débit d'eau maximal. Ensuite, ouvrez complètement la vanne principale d'eau.
Les éventuelles impuretés qui pourraient pénétrer dans le robinet ne pourront ainsi pas endommager le mécanisme de commande ni les disques céramiques.
- 3) Vérifiez également l'étanchéité de l'ensemble des jonctions. Après avoir vérifié l'étanchéité, installez et serrez les couvercles et leurs parties.
- 4) Il est recommandé d'utiliser uniquement de l'eau savonneuse pour nettoyer la surface du robinet et un chiffon doux pour la sécher. Ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant des substances corrosives ou abrasives qui pourraient endommager la finition et en altérer la qualité. Retirez le calcaire à l'aide d'une solution de vinaigre dilué. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau et essuyez jusqu'à séchage complet.
- 5) Pendant la période d'utilisation, veillez à nettoyer régulièrement les orifices de la douchette et la crépine située sur le mousser afin d'éviter leur endommagement.
- 6) Lors de l'installation d'une bonde sur un robinet à poser, veillez à joindre soigneusement les surfaces de jonction entre la bonde et le lavabo ou le bidet à l'aide de mastic silicone.
- 7) Les robinets muraux sont équipés de crépines à l'arrivée d'eau, les robinets à poser doivent être raccordés à l'aide de tuyaux à des vannes d'angle équipés de crépines de protection pour filtrer les impuretés provenant des conduites avant leur entrée dans le robinet. Si les crépines sont retirées, la garantie sur le robinet est annulée.
- 8) En cas de demande de réparation sous garantie, seul un robinet équipé de ses crépines de protection sera accepté.
- 9) La garantie sur les cartouches thermostatiques et le corps du robinet est de 60 mois. La garantie sur la finition chromée du robinet et les autres composants de ce dernier est de garantie 24 mois.
- 10) Si l'eau dans le robinet risque de geler, celui-ci doit être démonté et retiré du lieu où il se trouve.
- 11) Pour toute réclamation, il est nécessaire de fournir le robinet complet et correctement nettoyé.
- 12) Il est recommandé de confier l'installation des robinets thermostatiques à une entreprise de plomberie professionnelle.
- 13) Avant d'installer le robinet, il est nécessaire d'éliminer toutes les impuretés des conduites d'eau.
- 14) Les robinets muraux s'installent sur des raccords G 1/2 du réseau d'eau, à l'aide des raccords excentriques fournis. Il est essentiel que l'arrivée d'eau chaude se situe à gauche et celle d'eau froide à droite. Dans le cas contraire, la température de l'eau ne pourra pas être régulée à l'aide de la cartouche thermostatique.
- 15) Assemblez la barre télescopique à l'aide des pièces ; réalisez le raccordement au robinet à l'aide des connecteurs. Fixez la barre au mur à l'aide des supports muraux fournis.
- 16) Les robinets thermostatiques sont réglés sur une température de base. Pour l'augmenter ou la réduire, il est nécessaire de déverrouiller le bouton de sécurité situé sur le côté droit du robinet et de régler la température de l'eau en tournant la poignée de commande située sur le côté droit du robinet. La poignée de commande située sur le côté gauche des robinets permet de régler le débit.
 - Lorsque la poignée gauche est tournée, l'écoulement de l'eau est orienté vers la tête de douche, vers le filetage G 1/2 inférieur dans le cas du set CB60104TS1 ou vers le bec muni d'un filetage G 1/2 dans le cas du set CB60101TS1.
 - Concernant les modèles CB60101ts1 et CB90103TER, pivoter le bec de la position de base vers la droite permet de changer l'écoulement de l'eau entre le bec et le filetage G 1/2.
- 17) Veuillez noter que la distance qui sépare le robinet de la source d'eau chaude a une incidence sur le temps nécessaire pour atteindre la température de base réglée via la cartouche thermostatique ; l'eau peut être plus froide au début de l'utilisation. Si la régulation de la température du robinet thermostatique ne fonctionne pas, celle-ci peut être rétablie en faisant couler l'eau froide puis l'eau chaude à un débit maximal. Cette procédure permet d'éliminer les impuretés ou le calcaire du système de plomberie.

Le non-respect de ces conditions entraîne la perte de la garantie.

Les orifices de sortie de la douchette doivent être nettoyés régulièrement de manière mécanique pour éviter leur obstruction. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une contrainte excessive, voire des dommages, au joint de la douchette.

CONDITIONS TECHNIQUES :

- température de service maximale de l'eau chaude : 70 °C
- température de service de l'eau chaude : 60 °C
- pression d'eau maximale 0,6 M Pa
- pression de service recommandée : 0,1-0,5 MPa
- les robinets de douche sont équipés d'une protection contre la contamination de l'eau potable par reflux (aspiration) en cas de chute de pression dans le système d'alimentation en eau conformément à la norme EN 1717/2002
- robinets conformes à la norme EN 1111

.....
Type de robinet

.....
Stempel, Datum und Unterschrift des Verkäufers

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO DE LOS GRIFOS DE AGUA TERMOSTÁTICOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Para garantizar un funcionamiento sin fallos de los grifos de agua, deben mantenerse las siguientes condiciones de instalación:

- 1) Antes de instalar un grifo en el sistema de suministro de agua, se debe limpiar la tubería de suministro hasta el grifo para eliminar los residuos (especialmente en los sistemas de distribución de nueva construcción).
 - El grifo para montaje en pared tiene una separación de 150 o 100 mm y la entrada de agua caliente está en el lado izquierdo del grifo.
 - En el caso de los grifos de repisa, la conexión a la red de suministro de agua se realiza a través de mangueras metálicas que son partes del grifo.
- 2) Después de instalar el grifo, desmonte el perlizador de salida y abra el mando o las manijas de agua caliente y fría hasta que salga el máximo flujo de agua. Para los grifos de palanca, abra la palanca de control en la posición central hasta el flujo máximo de agua. A continuación, abra completamente la válvula principal de paso del agua.
La suciedad que pueda entrar del grifo no podrá penetrar en el mecanismo de control y dañar las plaquitas de cerámica.
- 3) Compruebe también la hermeticidad de todas las empalmes de conexión. Después de comprobar la hermeticidad, instale y apriete las cubiertas y las piezas de las mismas.
- 4) Recomendamos utilizar únicamente para limpiar la superficie de los grifos agua jabonosa y un paño suave para secarlos. En ningún caso deben utilizarse productos de limpieza que contengan sustancias corrosivas o abrasivas que puedan dañar la calidad del revestimiento superficial. Elimine las incrustaciones calcáreas con una solución de vinagre diluido. Después de la limpieza, enjuague bien con agua y seque con un trapo.
- 5) Durante el periodo de uso, es necesario asegurar la limpieza regular de los orificios de la roseta de la regadera y del colador del perlizador de salida para evitar que se dañen.
- 6) Al instalar el desagüe cuando se utiliza un grifo de repisa, hay que tener cuidado de sellar cuidadosamente las superficies de contacto entre el desagüe y el lavabo o bidé con sellador de silicona.
- 7) Los grifos de pared están equipados con coladores en la entrada, los grifos de repisa deben conectarse mediante mangueras a válvulas de esquina con coladores para recoger los residuos de las tuberías antes de que entren en el grifo. Si se retiran los coladores, el grifo perderá la garantía.
- 8) La batería sólo se aceptará para su reparación en garantía con los coladores de protección de entrada.
- 9) La garantía de los cartuchos termostáticos es de 60 meses. El acabado superficial cromado del grifo y otros componentes del grifo están cubiertos por una garantía de 24 meses.
- 10) Si existe riesgo de congelación del agua en el grifo, éste debe desmontarse de las instalaciones.
- 11) En caso de reclamación la batería debe entregarse completa y debidamente limpia.
- 12) Recomendamos que la instalación de grifos termostáticos la realice únicamente una empresa de instalación especializada.
- 13) Antes de instalar el grifo, se deben eliminar todas las suciedades de la tubería del agua.
- 14) Los grifos empotrados en la pared se instalan en las conexiones de tubería de agua G 1/2, para ello se utilizan las conexiones excéntricas suministradas, es importante que la entrada de agua caliente se encuentre en el lado izquierdo y la entrada de agua fría en el lado derecho, de lo contrario no será posible la regulación de la temperatura del agua mediante el cartucho termostático.
- 15) Ensamble las barras telescópicas con los componentes, la conexión a las baterías está asegurada mediante conectores, fije las barras con los sujetadores de pared incluidos.
- 16) Los grifos termostáticos tienen una temperatura base establecida, se pueden alcanzar temperaturas más bajas y más altas liberando el botón de seguridad del lado derecho del grifo, la temperatura del agua se puede controlar girando los mandos de control del lado derecho. Los mandos de control del lado izquierdo de los grifos regulan el caudal.
 - Al girar el mando izquierdo, el caudal de agua se dirige a la ducha de la parte superior o a la rosca inferior G 1/2 en el caso del conjunto CB60104TS1 o al brazo del surtidor con rosca G 1/2 en el caso del conjunto CB60101TS1.
 - Girando el brazo de salida de agua hacia la derecha desde la posición de base en los grifos CB60101TS1, CB90103TER, se conmuta el flujo de agua entre el brazo y la rosca G 1/2.
- 17) Tenga en cuenta que la distancia de la fuente de agua caliente afecta la rapidez con la que se alcanza la temperatura base establecida en el cartucho termostático, el agua puede estar más fría cuando se inicia la higiene. Si la regulación de la temperatura del grifo termostático no funciona, se puede restablecer la función termostática dejando correr el agua fría y después el agua caliente al máximo caudal para expulsar cualquier resto de suciedad o incrustaciones de la tubería de agua.

El incumplimiento de estas condiciones tiene como consecuencia la pérdida de la garantía.

Los orificios de salida de la regadera de la ducha deben limpiarse mecánicamente con regularidad para evitar obstrucciones. De lo contrario, se producirá una tensión excesiva y, posiblemente, daños en la junta de la regadera de ducha.

CONDICIONES TÉCNICAS:

- temperatura máxima de servicio del agua caliente hasta 70 °C
- temperatura de servicio del agua caliente 60°C
- presión de agua máx. 0,6 Mpa
- presión de funcionamiento recomendada 0,1 - 0,5 MPa
- los grifos con dispositivos para ducha están equipados con protección contra la contaminación del agua potable por reflujo (aspiración) en caso de caída de presión en el sistema de suministro de agua según la norma EN 1717/2002
- los grifos cumplen la norma EN 1111

.....
Tipo grifo

.....
Sello, fecha y firma del vendedor

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN THERMOSTAATKRANEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

Om een feilloze werking van de kranen te garanderen, moeten de volgende installatievoorwaarden in acht worden genomen:

- 1) Voordat u de kraan op de waterleiding installeert, moet de toevoer tot de kraan worden doorgespoeld om eventuele onzuiverheden te verwijderen (vooral bij nieuw aangelegde leidingen).
 - De kraan voor wandmontage heeft een hartafstand van 150 mm en de warmwatertoevoer bevindt zich aan de linkerzijde van de kraan.
 - Bij staande kranen gebeurt de aansluiting op de waterleiding met de meegeleverde metalen slangetjes.
- 2) Na het installeren van de kraan verwijdert u de perlator en zet u de kraan aan in de stand met de maximaal mogelijke waterstroom. Bij eengreepskranen zet u de hendel daarbij in de middenpositie. Open vervolgens de hoofdwaterkraan volledig. Eventuele onzuiverheden die in de kraan terecht zouden kunnen komen, kunnen zo het bedieningsmechanisme niet verstoppert en daardoor de keramische plaatjes beschadigen.
- 3) Controleer ook of alle verbindingen lekbaar zijn. Na deze lekttest installeert u de afdekkingen en draait deze aan.
- 4) We raden aan om het oppervlak van kranen alleen te reinigen met een sopje en vervolgens af te drogen met een zachte doek. Gebruik in geen geval schoonmaakmiddelen die bijtende of schurende stoffen bevatten, omdat die de oppervlakteafwerking kunnen beschadigen. Verwijder kalkaanslag met een azijnoplossing. Spoel daarna grondig af en veeg droog met een doekje.
- 5) Sproeigaatjes van douchekoppen en zeefjes van perlators moeten regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
- 6) Bij het installeren van de uitloop van een staande kraan moet erop worden gelet dat de contactoppervlakken tussen de uitloop en de wastafel of het bidet zorgvuldig worden afgedicht met siliconenkit.
- 7) Wandgemonteerde kranen zijn bij de inlaat voorzien van zeefjes; staande kranen moeten met slangetjes worden aangesloten op hoekstopkranen met beschermende zeefjes voor het opvangen van onzuiverheden uit de waterleidingen. Als deze zeefjes worden verwijderd, vervalt de garantie op de kraan.
- 8) Voor reparatie onder garantie worden alleen kranen met beschermende zeefjes bij de inlaat geaccepteerd.
- 9) De garantie op de thermostatische cartouche en het kraanlichaam bedraagt 60 maanden. Voor het verchromde oppervlak van de kraan en de overige kraanonderdelen geldt een garantie van 24 maanden.
- 10) Als er gevaar voor bevriezing van het water in de kraan bestaat, moet de kraan worden verwijderd.
- 11) Bij klachten moet de kraan compleet en schoon worden aangeleverd.
- 12) Wij raden aan om de installatie van thermostaatkranen alleen door een professionele loodgieter te laten uitvoeren.
- 13) Voor de installatie van de kraan moeten eerst alle onzuiverheden uit de waterleiding worden gespoeld.
- 14) Wandkranen worden op de wateraansluiting G 1/2 geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde S-koppelingen. Het is belangrijk dat de warmwatertoevoer aan de linkerkant zit en de koudwatertoevoer aan de rechterkant, omdat de watertemperatuur anders niet door de thermostatische cartouche kan worden geregeld.
- 15) Completeer de telescopische stangen met de onderdelen (de aansluiting op de kraan gebeurt met behulp van connectoren) en bevestig de stangen met de meegeleverde wandklemmen.
- 16) Bij thermostaatkranen is een basistemperatuur ingesteld. Door de veiligheidsknop aan de rechterkant van de kraan te ontgrendelen, kunt u een lagere of hogere temperatuur instellen. Door aan de bedieningsknop aan de rechterkant te draaien regelt u de watertemperatuur. Met de bedieningsknop aan de linkerkant regelt u de waterstroom.
 - Door aan de linkerknop te draaien, schakelt u de waterstroom om naar de hoofddouche of naar de onderste G 1/2 schroefdraad in het geval van de CB60104TS1 set of naar de uitloop met G 1/2 schroefdraad in het geval van de CB60101TS1 set.
 - Door de uitloop vanuit de basisstand naar rechts te draaien bij de kranen CB60101TS1 en CB90103TER schakelt u de waterstroom tussen de uitloop en de G 1/2 schroefdraad.
- 17) Houd er rekening mee dat de afstand tot de warmwaterbron van invloed is op hoe snel de in de cartouche ingestelde basistemperatuur wordt bereikt; het water kan in het begin kouder zijn. Als de temperatuurregeling niet werkt, kan de thermostatische functie worden hersteld door het koude en vervolgens het warme water maximaal aan te zetten, waardoor onzuiverheden en kalk uit de waterleiding worden weggespoeld.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden vervalt de garantie.

De sproeigaatjes van douchekoppen moeten regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat ze verstopt raken. Gebeurt dit niet, dan worden ze bovenmatig belast en kan ook de afdichting van de douchekop beschadigd raken.

TECHNISCHE VOORWAARDEN:

- maximale werktemperatuur warm water 70 °C
- bedrijfstemperatuur warm water 60 °C
- waterdruk max. 0,6 MPa
- aanbevolen bedrijfsdruk 0,1 - 0,5 MPa
- kranen met douche zijn uitgerust met bescherming tegen verontreiniging van drinkwater door terugstroming in geval van een drukval in het watertoevoersysteem volgens EN 1717/2002
- de kranen voldoen aan de norm EN 1111

.....
Type kraan

.....
Stempel, datum en handtekening verkoper

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DI MISCELATORI TERMOSTATICI E TERMINI DI GARANZIA

Per garantire il perfetto funzionamento dei miscelatori è necessario rispettare le seguenti regole di installazione:

- 1) Prima di installare il miscelatore nell'impianto idrico è necessario spurgarne l'alimentazione per eliminare lo sporco (soprattutto negli impianti di distribuzione di nuova costruzione).
 - Il miscelatore a parete ha un passo di 150 mm e l'erogazione dell'acqua calda è sul lato sinistro del miscelatore.
 - Nel caso di miscelatore verticale il collegamento all'impianto idrico viene effettuato tramite tubi metallici facenti parte del miscelatore.
- 2) Dopo l'installazione, rimuovere il rompigetto di uscita e aprire le maniglie di controllo dell'acqua calda e fredda al massimo flusso d'acqua. Per i miscelatori a leva, aprire la leva di comando in posizione centrale per ottenere il massimo flusso d'acqua. Quindi aprire completamente la valvola principale dell'acqua.

In questo modo, qualsiasi sporco che possa penetrare all'interno non può ostruire il meccanismo di controllo e quindi danneggiare le piastre in ceramica.
- 3) Controllare anche la tenuta di tutti gli elementi di collegamento. Dopo aver verificato l'assenza di perdite, installare e serrare i coperchi e le parti del coperchio.
- 4) Per pulire la superficie dei rubinetti si consiglia di utilizzare solo acqua saponata e poi di asciugare con un panno morbido. Non utilizzare in nessun caso preparati detergenti contenenti sostanze caustiche o abrasive che potrebbero danneggiare la qualità del trattamento superficiale. Rimuovere il calcare con una soluzione di aceto diluita. Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare.
- 5) Durante il periodo di utilizzo è necessario assicurare una regolare pulizia delle aperture della rosetta e del filtro sul rompigetto di uscita per prevenirne danni.
- 6) Quando si installa lo scarico per un miscelatore verticale è necessario avere cura di sigillare accuratamente con sigillante siliconico le superfici di contatto tra lo scarico e il lavabo o il bidet.
- 7) I miscelatori a parete sono dotati di filtri all'ingresso, i miscelatori verticali devono essere collegati tramite tubi flessibili alle valvole ad angolo con filtri protettivi per raccogliere lo sporco dai tubi prima di entrare nel rubinetto. Se i filtri vengono rimossi il miscelatore perde la garanzia.
- 8) Per le riparazioni in garanzia, il miscelatore sarà accettato solo con le protezioni in ingresso.
- 9) La garanzia sulle cartucce termostatiche e sul corpo della batteria è di 60 mesi. La finitura cromata del miscelatore e gli altri componenti del miscelatore sono coperti da una garanzia di 24 mesi.
- 10) Se esiste il rischio di congelamento dell'acqua nel miscelatore, è necessario smontarlo e rimuoverlo.
- 11) Per poter avanzare un reclamo il miscelatore deve essere consegnato completo e adeguatamente pulito.
- 12) Raccomandiamo di far installare le valvole termostatiche dei radiatori solo da un'azienda idraulica qualificata.
- 13) Prima di installare il miscelatore è necessario eliminare tutte le impurità dalla rete idrica.
- 14) I miscelatori a muro vengono installati sul collegamento di distribuzione dell'acqua G 1/2, utilizzando i ripiani inclusi. È importante che l'alimentazione dell'acqua calda sia sul lato sinistro e quella dell'acqua fredda sul lato destro, altrimenti la temperatura dell'acqua non verrà regolata dalla cartuccia termostatica.
- 15) Mettere insieme le aste telescopiche con i componenti, il collegamento alle batterie è assicurato tramite connettori, fissare le aste con le clip a parete incluse.
- 16) I rubinetti termostatici hanno una temperatura di base preimpostata; temperature più basse o più alte possono essere raggiunte sbloccando il pulsante di sicurezza sul lato destro del rubinetto; la temperatura dell'acqua può essere regolata ruotando le manopole di controllo sul lato destro. Le manopole di controllo sul lato sinistro del rubinetto regolano il flusso.
 - Ruotando la maniglia sinistra, si indirizza il flusso dell'acqua verso il soffione o verso la filettatura inferiore G 1/2 nel caso del set CB60104TS1 o verso il braccio erogatore con filettatura G 1/2 nel caso del set CB60101TS1.
 - Ruotando il braccio del beccuccio verso destra rispetto alla posizione base del rubinetto CB60101TS1, CB90103TER, si commuta il flusso dell'acqua tra il braccio e la filettatura G 1/2".
- 17) Si prega di notare che la distanza dalla fonte di acqua calda influisce sulla velocità con cui viene raggiunta la temperatura base impostata nella cartuccia termostatica; l'acqua potrebbe essere più fredda quando inizia l'igiene. Se il controllo della temperatura tramite la batteria termostatica non funziona, è possibile ripristinare la funzione termostatica facendo scorrere prima acqua fredda e poi acqua calda alla massima portata, il che eliminerà lo sporco o il calcare dall'impianto idrico.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'annullamento della garanzia.

Gli ugelli del soffione devono essere puliti meccanicamente con regolarità per evitare intasamenti.

In caso contrario, la guarnizione del soffione verrà sollecitata in modo eccessivo e potrebbe addirittura danneggiarsi.

CONDIZIONI TECNICHE:

- temperatura massima di esercizio dell'acqua calda fino a 70 °C
- temperatura di esercizio dell'acqua calda 60 °C
- pressione dell'acqua max. 0,6 Mpa
- Pressione di esercizio raccomandata 0,1 - 0,5 MPa
- I rubinetti con doccia sono dotati di protezione contro la contaminazione dell'acqua potabile da riflusso (aspirazione) in caso di caduta di pressione nella rete idrica secondo la norma EN 1717/2002.
- i miscelatori sono conformi alla norma EN 1111

.....
Tipo di miscelatore

.....
Timbro, data e firma del venditore

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE A BATERIILOR CU TERMOSTAT ȘI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Pentru a asigura o funcționare fără cusur a bateriilor trebuie respectate următoarele condiții de instalare:

- 1) Înainte de a instala o baterie în sistemul de alimentare cu apă, conducta de alimentare a bateriei trebuie să fie spălată pentru a elimina impuritățile (în special în cazul conductelor nou instalate).
 - Bateria montată pe perete are o distanță între racorduri de 150 mm, iar intrarea de apă caldă se află în partea stângă a bateriei.
 - În cazul bateriilor cu monocomandă, conectarea la rețeaua de alimentare cu apă se face cu ajutorul tuburilor metalice incluse în baterie.
- 2) După instalarea bateriei, scoateți perlatorul și deschideți rozetele de control pentru apa caldă și rece pentru a obține un debit maxim de apă. În cazul robinetelor cu manetă, deschideți maneta de control în poziția de mijloc până la debitul maxim de apă. Apoi, deschideți complet robinetul principal de închidere a apei.

Astfel, orice murdărie care ar putea intra în baterie nu poate pătrunde în mecanismul de acționare și nu poate deteriora plăcile ceramice.
- 3) De asemenea, verificați etanșeitatea tuturor îmbinărilor. După ce ați verificat dacă nu există scurgeri, instalați și strângeți capacele și piesele de acoperire.
- 4) Vă recomandăm să folosiți doar apă cu săpun pentru a curăța suprafața bateriilor și o cârpă moale pentru a le usca. În niciun caz nu trebuie utilizate produse de curățare care conțin substanțe corozive sau substanțe abrazive, deoarece acestea pot deteriora calitatea finisajului. Îndepărtați calcarul cu o soluție de oțet diluată. După curățare, clătiți bine cu apă și uscați cu o cârpă.
- 5) În timpul perioadei de utilizare, este necesar să asigurați curățarea regulată a orificiilor rozetei de duș și a sitei din perlator, pentru a preveni deteriorarea acestora.
- 6) Atunci când instalați evacuarea la o baterie cu monocomandă, trebuie să aveți grijă de etanșeitatea suprafețelor de contact dintre ieșire și chiuveță sau bideu, folosind silicon de etanșare.
- 7) Bateria montată pe perete sunt echipate cu site la intrare, iar bateriile cu monocomandă trebuie să fie conectate prin tuburi la robinetele de colț cu site de protecție, pentru a capta resturile din țevă înainte de a intra în baterie. Dacă sitele sunt îndepărtate, garanția bateriei va fi anulată.
- 8) Bateria va fi acceptată pentru reparații în garanție numai cu site de protecție la intrare.
- 9) Garanția pentru cartușele termostactice și corpul bateriei este de 60 de luni. Suprafața cromată a bateriei și alte părți ale acesteia sunt garantate pentru 24 de luni.
- 10) În cazul în care există riscul ca apa să înghețe în baterie, aceasta trebuie să fie scoasă din incintă.
- 11) Bateria trebuie să fie livrată completă și curățată corespunzător pentru revendicarea garanției.
- 12) Recomandăm ca instalarea bateriilor termostactice să fie efectuată numai de către o companie de instalații sanitare profesionistă.
- 13) Înainte de instalarea bateriei, toate impuritățile trebuie spălate și eliminate din rețeaua de alimentare cu apă.
- 14) Bateria montată pe perete se instalează pe racordul de alimentare cu apă G 1/2, în acest scop fiind utilizat racordul excentric inclus; este important ca intrarea apei calde să fie pe partea stângă și intrarea apei reci pe partea dreaptă, în caz contrar reglarea temperaturii apei de către cartușul termostatic nu va fi posibilă.
- 15) Asamblați tijele telescopice cu componentele aferente, conexiunea la baterii fiind asigurată prin conectori, și fixați tijele cu clemele de perete incluse.
- 16) Bateria termostatică are o temperatură de bază setată, temperaturi mai scăzute și mai ridicate pot fi atinse prin eliberarea butonului de siguranță de pe partea dreaptă a bateriei, iar temperatura apei poate fi controlată prin rotirea mânerelor de control de pe partea dreaptă. Mânerele de control de pe partea stângă a bateriilor reglează debitul.
 - Prin rotirea mânerului din stânga se comută debitul de apă către capul de duș sau către partea de jos cu filet G 1/2 în cazul setului CB60104TS1 sau către brațul de scurgere cu filet G 1/2 în cazul setului CB60101TS1.
 - Prin rotirea brațului de scurgere spre dreapta din poziția de bază la bateriile CB60101TS1, CB90103TER, debitul de apă este comutat între braț și filetul G 1/2.
- 17) Vă atragem atenția că distanța de la sursa de apă caldă afectează viteza cu care este atinsă temperatura de bază setată în cartușul termostatic, apa putând fi mai rece la început. Dacă bateria termostatică nu reglează corect temperatura, funcția termostatică poate fi restabilită lăsând să curgă mai întâi apa rece, apoi apa caldă la debit maxim și eliminând astfel orice reziduuri sau calcar din sistemul de apă.

Nerespectarea acestor condiții va duce la pierderea garanției.

Orificiile de ieșire din rozeta de duș trebuie curățate mecanic în mod regulat, pentru a preveni blocarea.

În caz contrar, se va produce o presiune excesivă și, eventual, o deteriorare a garniturii de etanșare a rozetei de duș.

CONDIȚII TEHNICE:

- temperatură maximă de lucru a apei calde de până la 70 °C
- temperatura de lucru a apei calde 60 °C
- presiunea maximă a apei 0,6 Mpa
- presiune de funcționare recomandată 0,1 - 0,5 MPa
- bateriile cu duș sunt echipate cu protecție împotriva murdăririi apei potabile prin reflux (aspirație) în caz de cădere de presiune în sistemul de alimentare cu apă, conform EN 1717/2002.
- bateriile sunt conforme cu EN 1111

.....
Tipul de baterie

.....
Ștampila, data și semnătura vânzătorului

TERMOSTÁTOS CS APTELEPEK BEÉPÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A csaptelepek hibátlan működésének biztosítása érdekében a következő beépítési feltételeket kell betartani:

- 1) A csaptelep vízellátó rendszerre történő felszerelése előtt a csaptelephez vezető vízvezetékét át kell öblíteni a törmelék eltávolítása érdekében (különösen az újonnan épített csővezetékek esetében).
 - A falra szerelt csaptelep 150 mm osztásközzel rendelkezik, és a melegvíz-bemenet a keverő bal oldalán található.
 - Álló csaptelepek esetében a hálózati vízellátáshoz való csatlakozás a csaptelephez mellékelt fémcsöveken keresztül történik.
- 2) A csaptelep beszerelése után távolítsa el a kifolyó perlátorát, és nyissa meg a hideg- és melegvíz-szabályozókat vagy karokat a maximális vízáramlásig. Karos csaptelepek esetében nyissa meg a vezérlőkart középső állásban a maximális vízáramlásig. Ezután nyissa meg teljesen a fő vízelzárót.
A csaptelepbe kerülő szennyeződések nem juthatnak be a vezérlőmechanizmusba, és nem károsíthatják a kerámialemezeket.
- 3) Ellenőrizze az összes csatlakozókötés tömítettségét is. A szivárgás ellenőrzése után szerelje fel és húzza meg a fedeleket és a fedőelemeket.
- 4) Javasoljuk, hogy a csapok felületének tisztításához csak szappanos vizet, szárításához pedig puha ruhát használjon. Semmilyen körülmények között sem szabad maró vagy súroló hatású anyagokat tartalmazó tisztítószeret használni, amelyek károsíthatják a felület minőségét.
A vízkövet hígított ecetes oldattal távolítsa el. Tisztítás után alaposan öblítse le vízzel, és törölje szárazra.
- 5) A használat ideje alatt gondoskodni kell a zuhanyrózsa fúvókáinak és a kifolyón lévő perlátor szűrőjének rendszeres tisztításáról, hogy megelőzze azok károsodását.
- 6) Az álló csaptelep kifolyójának felszerelésekor ügyelni kell arra, hogy a kifolyó és a mosdókagyló vagy bidé közötti érintkezési felületeket gondosan zárja le szilikon tömítőanyaggal.
- 7) A falra szerelt csaptelepek a bemenetnél szűrőkkel vannak ellátva. Az álló csaptelepeket csöveken keresztül kell csatlakoztatni a sarokszelepekhez, amelyeken védőszűrők vannak, hogy a csővezetékéből származó törmelékelt felfogják, mielőtt a csaptelepbe kerülnének. A szűrők eltávolítása esetén a csaptelep elveszíti a garanciát.
- 8) Garanciális javításhoz a csaptelepet csak bemeneti védőszűrőkkel fogadjuk el.
- 9) A termosztátos kartusra és a csapteleptestre 60 hónap garancia vonatkozik. A csaptelep krómozott felületére és a csaptelep egyéb alkatrészeire 24 hónap garancia vonatkozik.
- 10) Ha fennáll a veszélye annak, hogy a víz megfagy a csapban, a csaptelepet el kell távolítani a helyiségből.
- 11) A csaptelepet hiánytalanul és megfelelően megtisztítva kell leszállítani a reklamációhoz.
- 12) Ajánljuk, hogy a termosztátos csaptelep szerelését bízsa vízvezeték szerelő szakemberre.
- 13) A csaptelep felszerelése előtt a vízvezetékét át kell öblíteni, a szennyeződések el kell távolítani.
- 14) A fali csaptelepeket G 1/2 menettel végződő vízcsövekhez kell rögzíteni, a mellékelt excenterek segítségével. Fontos, hogy a meleg víz bemenet a bal oldalon, a hideg víz bemenet a jobb oldalon legyen, ellenkező esetben a termosztát kartus nem tudja szabályozni a kifolyó víz hőmérsékletét.
- 15) Állítsa össze a teleszkópos kifolyó csövet és tartozékait, majd csatlakoztassa a csaptelephez. A csövet a fali tartóval rögzítse a falhoz.
- 16) A termosztátos csaptelep alapértelmezett hőmérsékletre van beállítva, magasabb vagy alacsonyabb vízhőmérséklet beállításához meg kell nyomni a jobb oldalon található biztosító gombot, majd el kell forgatni a jobb oldali szabályozó gombot. A bal oldali szabályozó gomb elforgatásával állítható be a kiáramló víz mennyisége.
 - A bal oldali szabályozó gomb egyik vagy másik irányba való elforgatásával lehet a kiáramló vizet (a CB60104TS1 készlet esetében) a zuhanyfejbe vagy az alsó G 1/2 menetes kifolyóba, illetve (a CB60101TS1 készlet esetében) a zuhanyfejbe vagy az alsó G 1/2 menetes kifolyócsőbe irányítani.
 - A CB60101TS1, CB90103TER csaptelepnél a kifolyócső jobb oldalra való elforgatásával lehet átkapcsolni a vizet a kifolyócsőből a G 1/2 menetes kifolyóba.
- 17) Figyelmeztetés! A vizet melegítő hőforrástól való távolság hatással van arra, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a termosztátos kartuson beállított alapértelmezett hőmérsékletű víz folyjon ki a csaptelepből. A csaptelep megnyitása után a víz hideg lehet. Amennyiben a termosztátos csaptelep nem működik megfelelő módon, akkor a csaptelepen először maximális mértékig nyissa meg a hideg vizet, majd maximális mértékig nyissa meg a meleg vizet. Ezzel el lehet távolítani a lerakódott szennyeződések vagy vízkövet.

A jelen feltételek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

A zuhanyrózsa fúvókáit rendszeresen mechanikusan ki kell tisztítani a dugulások elkerülése érdekében.
Ellenkező esetben a zuhanyrózsa tömítése túlzott igénybevételnek lesz kitéve, és esetleg meg is sérülhet.

MŰSZAKI FELTÉTELEK:

- meleg víz maximális üzemi hőmérséklete: 70 °C-ig
- meleg víz üzemi hőmérséklete: 60 °C
- víznyomás max. 0,6 MPa
- ajánlott üzemi víznyomás: 0,1–0,5 MPa
- a zuhanyzós csaptelepek az EN 1717/2002 szabvány szerint a vízellátó rendszerben bekövetkező nyomáscsökkenés esetén az ivóvíz visszafolyás (szívás) általi szennyeződése elleni védelemmel vannak ellátva,
- a csaptelepek megfelelnek az EN 1111 szabványnak

CZ	Záznamy o provedených opravách	ES	Registros sobre las reparaciones realizadas
SK	Záznamy o vykonaných opravách	NL	Informatie over uitgevoerde reparaties
EN	Records of repairs performed	IT	Registro riparazioni
DE	Aufzeichnungen über durchgeführte Reparaturen	RO	Înregistrări ale reparațiilor efectuate
FR	Registres des réparations effectuées	HU	Elvégzett javítások nyilvántartása

1.	záruční oprava / záručná oprava / warranty repair / garantiereparatur / réparation sous garantie / reparación en período de garantía / reparație onder garantie / riparazione in garanzia / reparație în garanție / garanciālis javītās	datum / date / fecha / data / dátum	provedl / performed / durchgeführt von / réalisée par / realizó / uitgevoerd door / eseguito da / realizată de / végrehajtó
			
	poznámka / poznámka / note / notiz / remarque / anotaciones / opmerking / nota / mențiune / megjegyzés		

2.	záruční oprava / záručná oprava / warranty repair / garantiereparatur / réparation sous garantie / reparación en período de garantía / reparație onder garantie / riparazione in garanzia / reparație în garanție / garanciālis javītās	datum / date / fecha / data / dátum	provedl / performed / durchgeführt von / réalisée par / realizó / uitgevoerd door / eseguito da / realizată de / végrehajtó
			
	poznámka / poznámka / note / notiz / remarque / anotaciones / opmerking / nota / mențiune / megjegyzés		

3.	záruční oprava / záručná oprava / warranty repair / garantiereparatur / réparation sous garantie / reparación en período de garantía / reparație onder garantie / riparazione in garanzia / reparație în garanție / garanciālis javītās	datum / date / fecha / data / dátum	provedl / performed / durchgeführt von / réalisée par / realizó / uitgevoerd door / eseguito da / realizată de / végrehajtó
			
	poznámka / poznámka / note / notiz / remarque / anotaciones / opmerking / nota / mențiune / megjegyzés		